



一、通用性技术指标

功能参数 产品型号	RX39A 直流电压表/电流表		备注		
工作电源	DC5V±5%		独立电源		
非常规工作电源	非常规工作电源如：DC9V、DC12V、DV24V、DC36V、AC9V...		非常规工作电源须订制		
电源功耗	≤40mA				
输入方式	共地输入		可选择浮地输入		
显示方式	LED 数码管		可选择字体大小		
显示颜色	红光		可选择其它颜色		
外观尺寸	50×20×10(mm) 46.5×26.5×13(mm)		有特殊需要的可根据要求订制生产		
整机质量	≈10g				
电压表可选量程	±999MV、±9.99V、±99.9V、±999V				
电流表可选量程	±999μA、±9.99mA、±99.9mA、±999mA、±999A		测量电流大于 DC±5.00A 时，须外接分流器或直流电流霍尔传感器后进行测量		
基本误差	±(0.2 读数+2 个字)		需要更高精度，可订制		
其它功能	+ - 极性自动转换				
型号	显示	准确度	分辨力	最大输入电压	输入电阻
RX199V-1	±999MV	±0.2%+1 字	1MV	250MV	10M Ω
RX199V-2	±9.99V	±0.2%+1 字	0.01V	2.5V	10M Ω
RX199V-3	±99.9V	±0.2%+1 字	0.1V	25V	2M Ω
RX199V-4	±999V	±0.5%+1 字	1V	250V	2M Ω
RX199A-1	±999μA	±0.5%+1 字	1μA	200μA	1000 Ω
RX199A-2	±9.99mA	±0.5%+1 字	0.01mA	2mA	100 Ω
RX199A-3	±99.9mA	±0.5%+1 字	0.1mA	20mA	10 Ω
RX199A-4	±999mA	±0.5%+1 字	1mA	200mA	1 Ω
RX199A-5	±9.99A	±0.5%+1 字	0.01A	2A	0.1 Ω

二、使用时注意事项

1、DC 5V 供电的仪表在使用时建议采用独立供电的方式，电压表和电流表不要共用同一个

电源供电，以免造成读数不稳定或仪表损坏！

- 2、DC 5V 供电共地输入的电流表在使用时必须将仪表接在被测电源的低电位端。
- 3、仪表在通电使用前请仔细检查各连接端接线是否正确，连接是否可靠，工作电源及测量范围是否符合条件。
- 4、仪表在使用时应远离干扰源，输入导线不宜过长，使用屏蔽线较好；若输入信号伴随高频干扰，应在线里用高频过滤器；使用环境有强干扰源时应对仪表采取屏蔽措施或加装抗干扰电路；如果被测信号交流纹波系数过大或自配电源滤波不良容易影响仪表测量读数的稳定性。
- 5、在测量电压时，应将仪表的测量端与被测电路并联，如果误用交流电压表去测量直流电压，或者误用直流电压表去测量交流电压，仪表将显示“000”，或者在低位上出现跳数。
- 6、在测量电流时，应将仪表的测量端串联到被测电路中。如果电源内阻和负载电阻都很小，应尽量选择较大的电流量程测量，以降低分流电阻值，减小分流电阻上的压降，提高测量准确度。
- 7、仪表额定工作条件：温度 0~+50℃，湿度 20~80%RH（无凝露），大气压 80~106 kPa。
- 8、仪表在使用中应注意防止震动和冲击，最好不要在有超量灰尘和超量有害化学药品和气体的环境下使用。

www.rx-dz.com

0514-87521093

扬州荣兴电子仪表有限公司
技术部